



Manual Prático 6 – Atualizador de relógio

Como requisito você deve ter um PC com acesso à Internet e com o driver USB do relógio instalado. Se você não tiver o driver USB instalado, você pode baixá-lo em nosso site na seção SUPORTE: www.entradaspampa.com

O relógio não deve ter concursos ativos ou treino ativado.

Para atualizar o firmware do seu relógio você deve seguir estas etapas:

- 1) Ligue o relógio ao PC e à fonte de alimentação.
- 2) Em nosso site, baixe e abra o aplicativo para atualizar seu relógio. Pode ser encontrado em nosso site na seção de suporte com o nome "PAMPA BR - Atualizador".
Você também pode baixá-lo no seguinte link:
[www.entradaspampa.com/Downloads/PAMPA BR Atualizador.exe](http://www.entradaspampa.com/Downloads/PAMPA_BR_Atualizador.exe)
- 3) Quando o aplicativo estiver aberto, selecione a porta COM.
- 4) Clique em LER RELOGIO.
- 5) Clique em ATUALIZAR.

O processo de atualização pode levar vários minutos. É normal que o relógio esteja emitindo um som e com a tela congelada.

É muito importante não desconectar o relógio durante o processo de atualização.

Também é aconselhável não usar o PC com outros programas (exemplo: navegue na Internet, assista a vídeos). Isso pode retardar o processo.